





MRB-IIIメインブレード 左回転 右回転

MRB-III main blade (counterclockwise and clockwise)


0406-056

0406-057


	M3X15PH	12
	M3ナット M3 nut	12
	カラー 3X6X12 Collar 3X6X12	18
	FW ø2.6X7.5X0.5T	24



注意 Caution



重要 Important



3枚ローターヘッドでは3枚のブレードのバランスをとる必要があります。
一番重いブレードを基準にして残りの2本のブレードのバランスを合わせます。
※3枚のブレード全てに色の異なるトラッキングテープを貼っておくとトラッキングを見やすくなります。
It is necessary to balance the three blades when using a three-blade rotor head.
Use the heaviest blade as the standard and balance the other two blades.
※The tracking is made easier by affixing different colored tracking tape to each of the three blades.



技術で拓く真心のクオリティー
ヒロボー株式会社
広島県府中市府川町138 〒726-0004
TEL:0847-40-0088 (代) FAX:45-7670
http://model.hirobo.co.jp/




HIROBO LIMITED
138 FUKAWA-CHO, FUCHU-SHI,
HIROSHIMA-PREF., JAPAN. 〒726-0004
TEL:81-847-40-0088 FAX:81-847-45-7670
http://model.hirobo.co.jp/


MRB-IIIメインブレード 左回転 右回転

MRB-III main blade (counterclockwise and clockwise)


0406-056

0406-057


	M3X15PH	12
	M3ナット M3 nut	12
	カラー 3X6X12 Collar 3X6X12	18
	FW ø2.6X7.5X0.5T	24



注意 Caution



重要 Important



3枚ローターヘッドでは3枚のブレードのバランスをとる必要があります。
一番重いブレードを基準にして残りの2本のブレードのバランスを合わせます。
※3枚のブレード全てに色の異なるトラッキングテープを貼っておくとトラッキングを見やすくなります。
It is necessary to balance the three blades when using a three-blade rotor head.
Use the heaviest blade as the standard and balance the other two blades.
※The tracking is made easier by affixing different colored tracking tape to each of the three blades.



技術で拓く真心のクオリティー
ヒロボー株式会社
広島県府中市府川町138 〒726-0004
TEL:0847-40-0088 (代) FAX:45-7670
http://model.hirobo.co.jp/

HIROBO LIMITED
138 FUKAWA-CHO, FUCHU-SHI,
HIROSHIMA-PREF., JAPAN. 〒726-0004
TEL:81-847-40-0088 FAX:81-847-45-7670
http://model.hirobo.co.jp/